

Graetz

פלטת שבת חשמלית גרץ

דגמים GR-538, GR-549



מדריך הוראות שימוש

BRIMAG
DIGITAL AGE

הוראות שימוש לפלטת שבת חשמלית

מאושר לשימוש בשבת ע"י מכון צ.מ.ת (צוותי מדע ותורה)

הוראות שימוש לפני הפעלה:

להפעלת הפלטה יש לחבר את תקע המכשיר לשקע החשמל ולהניח על חלקה העליון של הפלטה את הסירים, יש לוודא כי הסירים אינם בולטים משטח הפלטה.

הוראות בטיחות

1. אין לטבול את הכירה או לנקות אותה במים או נוזל כלשהו.
2. בגמר השימוש יש לנתק את הפלטה ממקור החשמל ולהמתין להתקררות מוחלטת של משטח החימום.
3. אין להכניס את הפלטה למדיח.
4. אין לטבול את הפלטה בנוזל כלשהו.
5. יש להפעיל את הפלטה על משטח יציב ובטוח ולוודא כי אין בסמוך אביזרים דליקים.
6. סכנה - יש להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים.

הוראות ניקוי

1. לפני כל ניקוי יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל.
2. יש לנקות את הכירה רק לאחר שהתקררה לחלוטין.
3. הפלטה מצופה בציפוי אמיל רב שכבתי המאפשר שמירה על מראה המוצר וניקוי קל ומהיר.
4. יש לנקות את הכירה עם מטלית לחה בלבד ללא חומרי ניקוי.
5. אין לטבול או להרטיב את המכשיר בנוזלים.
6. תיקון המכשיר יעשה רק בתחנות המורשות.
7. אם פתיל הזינה ניזוק או בכל תקלה אחרת, כדי למנוע סיכון, יש לתקן את המכשיר אך ורק במעבדות השירות המאושרות על ידי היצרן.

שימוש שלא לפי ההוראות המצורפות תבטל את האחריות. בתיאבון!



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.