

# Graetz

מצנם גרץ

דגם GR-2050



הוראות שימוש והפעלה

# BRIMAG

מותגים מבית טוב

[www.brimag.co.il](http://www.brimag.co.il)

## **לקוחות נכבדים,**

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מצנם גרץ זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

**בברכה,**

**חברת ברימאג בע"מ**

קו ציוד המטבח של גרץ כולל טווח רחב של מוצרים שמהירים וקלים לשימוש במטבח, וכוללים: מערבלים, מיקסרים, מערבלים, מסחטות פרי הדר, מטחנות בשר, מכשירי טיגון עמוק, מערבלי שקיעה, מגררות חשמליות, טוחני ירקות, ועוד...  
תיהנו לבשל מידי יום בעזרת מוצרי גרץ!

## אזהרות חשובות

- קראו בתשומת לב את ההוראות לפני שימוש במוצר.
- אין להשתמש במוצר לשימוש אחר מזה שלו יועד הוא מלכתחילה. כל שימוש אחר מזה שלו יועד, יחשב כאינו מתאים ובהתאם לכך גם מסוכן לשימוש.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להפעילו לצרכים מסחריים או תעשייתיים.
- לעולם אין להשאיר את המכשיר חשוף לפגעי טבע כגון גשם, שמש או לחות גבוהה.
- ודאו שהמוצר שלם ובמצב תקין לאחר הוצאתו מאריזתו. במקרה של ספק, צרו קשר רק עם אחד ממרכזי השירות שפרטיהם בעמוד האחרון.
- לפני שתחברו את המכשיר לרשת הספקת מתח החשמל, בדקו שהמתח המצוין על גבי התווית בתחתית המכשיר תואם למתח החשמל המקומי המסופק.
- חברו תמיד את המכשיר לשקע חשמל מוארק.
- שימוש בכבל מאריך שאינו מורשה על ידי היצרן עלול לגרום לנזק, פציעה ותאונה.
- אסור על כבל המתח לבוא במגע עם משטחים חמים.
- אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה כאשר מחובר; תמיד נתקו את המכשיר מייד בתום השימוש.
- הרחיקו ממשטחים מחוממים.
- הסירו את התקע משקע החשמל לפני כל ניקוי או טיפול תחזוקה.
- לעולם אין להשאיר מכשיר פועל בהישג ידם של ילדים.
- אם כבל המתח ו/או התקע ניזוק, כדי למנוע כל סכנה יש להחליפם באמצעות תחנת שירות מורשית בלבד (ראו רשימת תחנות שירות בסוף החוברת).
- לאחר ניתוק כבל החשמל ולאחר שהמשטחים החמים התקררו, יש לנקות את המוצר עם מטלית בד רכה לחה שאינה שורטת, הוסיפו מעט תכשיר ניקוי עדין שאינו צורב (לעולם אל תשתמשו בתכשיר ניקוי שעלול להזיק לצבע). אל תטבלו את המכשיר במים או נוזלים אחרים.
- לעולם אל תגעו במכשיר בידיים רטובות או לחות.
- לעולם אל תשתמשו בכלי מתכת חד לניקוי כלל המכשיר.
- אנו ממליצים לכם להפעיל את המצנן ריק למשך מספר דקות בפעם הראשונה שמשתמשים במוצר. זאת על מנת להעלים את שיירי העשן שיפלטו מגופי החימום בעת ההפעלה ראשונה.
- חלקי המכשיר נעשים חמים במהלך השימוש. הימנעו מלגעת בהם.
- אל תניחו צלחות או כלים אחרים על המצנן בעת השימוש.
- הלחם עלול להישרף, כך שאין להשתמש במצנן מתחת או ליד וילונות או חומרים דליקים אחרים. כמו כן יש להשגיח על המכשיר כל משך זמן הקלייה ובסופו של תהליך יש להוציא את התקע מהשקע.
- אל תכניסו יותר משתי פרוסות בכל חריץ.
- אין לאפשר לחלקי המכשיר לבוא במגע עם מים, קצר עלול להיגרם!
- במקרה של תקלה, פגם או חשד לפגם בעקבות נפילה, מייד נתקו את כבל החשמל משקע הספקת המתח. לעולם אל תנסו להפעיל מכשיר פגום. **רק תחנת שירות מורשית רשאית לבצע תיקון למכשיר.** היצרן ידחה כל אחריות לנזק שיגרם כתוצאה מטיפול שירות לא נכון.

- אל תדחפו מזלגות או כלים אחרים לתוך המצנן כדי להסיר את הלחם משום שהם עלולים לגרום לנזק לגוף החימום של המכשיר.
- אל תסובבו את כבל הספקת החשמל. אל תכרכו את הכבל מסביב למצנן כשהוא עדין חם.
- אל תכניסו את ידיכם או חפצי מתכת אחרים מכל סוג (כגון: סכינים או רדיד אלומיניום) לתוך חריצי המצנן.
- במקרה שתחליטו להפטר מהמכשיר, אנו ממליצים לכם לגרום להשבתתו קודם לכן על ידי ניתוק כבל הספקת המתח. אנו ממליצים גם לנטרל כל חלק שיכול להוות סכנה, במיוחד עבור ילדים, אשר עלולים לשחק ולהשתעשע עם המוצר או עם איזה מחלקיו.
- לעולם אין להשאיר אריזות בהישג ידם של ילדים משום שהם מהווים סכנה פוטנציאלית.
- מכשיר זה תואם להנחיות EEC 89/336 בהתאם לתאימות האלקטרומגנטית.
- **שמרו תמיד את ההוראות הללו**

קו ציוד המטבח של גרץ כולל טווח רחב של מוצרים שמהירים וקלים לשימוש במטבח, וכוללים: מערבלים, מיקסרים, מערבלים, מסחטות פרי הדר, מטחנות בשר, מכשירי טיגון עמוק, מערבלי שקיעה, מגררות חשמליות, טוחני ירקות, ועוד... תיהנו לבשל מידי יום בעזרת מוצרי גרץ!

#### אמצעי זהירות בעת הפעלה

- אל תשתמשו בפרוסות לחם דקות מידי או שבירות.
- אל תניחו מוצרי מזון שעלולים לטפוף תוך כדי קלייה. בנוסף לקושי הניקוי בעתיד ובבזבז הזמן, אש עלולה להתלקח. כמו כן חשוב מאוד לנקות את מגש הפירורים (7) מכל שיירי הטפוף לפני כל שימוש.
- אל תכניסו מוצרי מזון גדולים מידי על ידי דחיסתם בכוח פנימה לחריץ המצנן.
- אל תדחפו מזלגות או כלים אחרים לתוך המצנן כדי להסיר את הלחם משום שהם עלולים לגרום לנזק לגוף החימום של המכשיר. **סכנת הלם חשמלי.**

#### תיאור המוצר

1. גוף המכשיר
2. כפתור הפשרה
3. כפתור חימום חוזר
4. כפתור הפסקת פעולה
5. עוצמת השחמה
6. כפתור הפעלה
7. מגש פירורים



## **הוראות לשימוש**

הפעילו את המכשיר ותנו לו לפעול ללא כל מזון בפנים למשך מספר דקות כדי להיפטר מריח "חדש" ועשן שנגרם בחימום ראשון של גוף החמום.

שמרו על האריזה המקורית לשימוש עתידי במידה ויהיה צורך. זו הדרך הטובה ביותר להגן על המוצר בעת העברתו.

**עקבו בתשומת לב אחר ההוראות שניתנו בפרק "אזהרות חשובות", לפני שתתקינו את המכשיר.**

## **הכנת טוסט (צנים)**

הניחו את פרוסות הלחם בתוך החריצים של המצנם והסיטו כלפי מטה את מנוף / מתג ההפעלה (6) עד אשר הוא ינעל במקומו.

**הערה: אם המכשיר אינו מחובר לחשמל, מנוף / מתג ההפעלה לא ינעל.** כווננו את רמת הקלייה בעזרת כפתור (5). המתינו מספר דקות ולאחר שהצנים יפלט אוטומטית, בדקו את רמת הקלייה. אם הצנים לא הושחם דיו, בחרו להבא רמת קלייה גבוהה יותר. מצד שני, אם הצנים חרוך מידי, בחרו בפעם הבאה ברמה נמוכה יותר. לחצו על כפתור (4) בכל זמן כדי להפסיק את תהליך הקלייה. לחצו על כפתור (4) כדי לכבות את המכשיר ונתקו את התקע משקע החשמל.

## **תכונת הפשרה**

אתם יכולים לקלות פרוסות לחם קפואות על ידי לחיצה על כפתור (2) מיד לאחר שהסטתם למטה את מנוף / מתג ההפעלה (6) ועל ידי קביעת כפתור בקרת ההשחמה (5) למצב 1. אם אתם מעדיפים לבשל במקום להפשיר, יש לקבוע את הכפתור לקביעה הכהה יותר.

## **תכונת חימום חוזר**

הסיטו כלפי מטה את מנוף / מתג ההפעלה (6) ולחצו על כפתור החימום החוזר (3). בבקשה זכרו שזמן החימום הוא קבוע ולא ניתן לשינוי.

## **ניקוי**


חל איסור מוחלט לפרק את המכשיר או לנסות בדרך כזו או אחרת לעבוד על חלקו הפנימי. שמירה על המוצר נקי ומסודר תבטיח שאתם תקבלו את הקלייה האופטימאלית והמוצר יאריך חיים למשך זמן רב יותר.

- **כבו את המכשיר על ידי לחיצה כפתור (4) והסירו את התקע משקע החשמל לפני שתתחילו בניקוי המכשיר.**
- **המתינו שהמכשיר יתקרר לפני הניקוי.**

- השתמשו רק במטלית רכה ולחה מעט.
  - אל תטבלו את המכשיר במים או נוזלים אחרים.
  - תמיד יבשו את חלקי המכשיר ביד, אין להניח אותם בתנור או מיקרוגל.
  - אל תשתמשו בכלי מתכת חדים לניקוי משטחי המכשיר.
  - נתקו את המכשיר מהחשמל ורוקנו את מגש הפירורים (7) לאחר כל שימוש.
- מעת לעת נקו את המכשיר מצידו החיצוני עם מטלית בד לחה ואז יבשו היטב. אל תשתמשו בתכשירי ניקוי צורבים מאחר והם עלולים להזיק למשטח המכשיר.

### שירות ושירות לקוחות

- אם כבל ו/או תקע החשמל ניזוקו, מטעמי בטיחות חובה להחליפם.
- יש להחליפו אך ורק בתחנת שירות של גרץ או אצל טכנאי מורשה של גרץ.
- ראו רשימת תחנות השירות של גרץ בדף האחרון.

**אזהרות:** 

א. חל איסור מוחלט להפעיל את המכשיר ללא השגחה לכל משך זמן הקלייה.

ב. בסיום העבודה יש לנתק את התקע משקע החשמל.

ג. לחם עלול לבעור במקלה ואי לכך אין להשתמש במכשיר על יד ומתחת לחומרים דליקים כגון וילונות.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.