

Graetz

הוראות הפעלה

מצנם גרץ



דגם GR-2023

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם מצנם זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

בברכה,

חברת ברימאג בע"מ

תוכן העניינים.

4..... בטיחות ואמצעי זהירות

5..... אופן השימוש במצנם

5..... ניקיון ואחזקה

6..... תעודת אחריות

7..... רשימת תחנות שירות

בטיחות ואמצעי זהירות

1. הקפידו לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה, הבטיחות ואמצעי הזהירות לפני הפעלת המצנן.
הוראות אלו מכילות מידע חיוני שיאפשר לכם שימוש בטוח והפקת מירב התועלת מהמצנן.
2. שימרו את הוראות ההפעלה במקום בטוח, לצורך עיון חוזר בעתיד.
3. אין לגעת במשטחים חמים, השתמשו בידיות.
4. למניעת סכנת התחשמלות אסור לטבול את המצנן, חוט החשמל ותקע החשמל במים או כל נוזל אחר. אין למקם את המצנן על משטח רטוב או ליד מקורות מים כמו כיר, מחשש להתזות מים על המצנן.
5. לפני חיבור המצנן לזרם החשמל, ודאו שמתח רשת החשמל בבית תואם את הרישום בתווית הסיווג שבתחתית המצנן האלקטרוני - 220 V וולט (VOLT), זרם חילופין (AC).
6. יש לחבר את המצנן החשמלי לשקע חשמל המכיל חיבור הארקה תקין.
7. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר.
8. יש לנתק את המצנן מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש ולפני וניקוי.
9. אין להפעיל את המצנן במקרה שנגרם לו נזק, סדק, שבר או שהוא נשמט ונפל על משטח קשיח. יש למסור את המצנן לבדיקה ותיקון במעבדת שרות מוסמכת.
10. אין במצנן חלקים הדורשים את התערבות המשתמש, בדיקה או תיקון יבוצעו במעבדת שרות מוסמכת בלבד.
11. שימוש באביזרים או חלקים שאינם מומלצים על ידי היצרן עלולים לגרום לשריפה, הלם חשמלי או פציעה.
12. אין להשתמש במצנן מחוץ לבית.
13. וודאו שחוט החשמל מונח במקום בטוח ולא קיימת אפשרות שהוא יימשך באקראי יגרום למעידה ויפיל את המצנן.
14. שימרו על חוט החשמל מפני חיכוך בחפצים חדים או חמים העלולים לגרום לו נזק ולסכנת התחשמלות.
15. אין למקם את המצנן על גבי או בקרבת גז או שקע חשמל או בתנור חימום.
16. אין לנסות להזיז את המצנן כאשר הוא חם.
17. אין להרים או להזיז את המצנן על ידי הכנסת אצבעות לתוך פתחי הקלייה.
18. לפני הוצאת התקע משקע החשמל וודאו שהמצנן כבוי.

19. אין להשתמש במצנע למטרות שלא נועד להן.
20. וודאו שקיים מרווח מתאים בין חלקו העליון של המצנע ומכל צדדיו כדי לאפשר אוורור. מקמו את המצנע על גבי משטח עמיד בחום.
21. יש להשגיח על המצנע בעת פעולתו. קיימת סכנת שריפה במקרה של כיסוי המצנע או כאשר הינו בא במגע עם חומרים דליקים כולל ווילונות, בדים ואריגי קיר בעת פעולתו.
22. אין להכניס מזון גדול מידי, עטיפות מתחתיות או עזרים לטוסטר מאחר שהם עלולים לגרום לשריפה או הלם חשמלי.
23. המצנע מיועד לשימוש ביתי בלבד.
24. אין לנסות להוציא מזון מהמצנע כאשר הוא מחובר לזרם החשמל ואין להכניס כלים, מכשירים לפתחי הקלייה.
25. אין למקם לחם או עצמים אחרים על גבי פתחי הקלייה מאחר שדבר זה יפגע במצנע ויגרום לסכנת שריפה.

אופן השימוש במצנע

1. חברו את התקע לשקע החשמל.
2. סובבו את הכפתור לכיוון דרגת הקלייה בכיוון השעון. ניתן לבחור בין דרגה 1 בהיר, עד לדרגה כהה. במידה וקיים ספק לגבי דרגת הקלייה התחילו בדרגת קלייה נמוכה. הסימן השחור ליד הכפתור ינחה אתכם לגבי עוצמת הקלייה.
3. הכניסו את פרוסות הלחם לפתחי הקלייה וחורידו את המנוף עד שהוא נתפס במצב תחתון.
4. המכשיר יתחיל בפעולת הקלייה. המצנע יפסיק את פעולתו אוטומטית כאשר הפרוסות יגיעו לדרגת הקלייה שכוונתם. המנוף יתרומם ויקפיץ את פרוסות הלחם כלפי מעלה.
5. יש להיזהר כאשר מזיזים את המצנע ממקום למקום לאחר הפעלתו, מאחר שחלקי המתכת מתחממים. הניחו למצנע להתקרר לפי ביצוע פעולה זו.
6. במידה והנכם מעוניינים להפסיק את הקלייה לפני הזמן הנדרש – לחצו על כפתור "STOP".

ניקיון ואחזקה

1. לאחר שימוש ולפני ניקוי יש לוודא שהמצנע כבוי. נתקו את התקע משקע החשמל והניחו למצנע להתקרר לחלוטין.
 2. נגבו את פני השטח החיצוניים של המצנע באמצעות מטלית רכה ולחה (סחוטת היטב) ויבשו.
- אין להשתמש לצורך ניקוי המצנע בחומרי ניקוי שוחקים, קריות גסות או תרסיסים למיניהם.
 - הוציאו את מגש פרורי הלחם, הסירו את השאריות והחזירו את המגש למקומו במכשיר.
 - אין להשתמש במברשת או להכניס אצבעות או עצמים מתכתיים לתוך פתחי הקלייה.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.

אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ו/או התקע ניזוקו.
אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היצרן. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

אין להשתמש במכשיר זה מתחת לבית תקע.

לקוחה/ה נכבד/ה,

אננו מברכים אותך על קנייתך ומקווים שהמשקמי שרכשת יהווה מקור הגאה לשנים רבות. אנא הקפד לשמור תעודת זו במקום בטוח. בכל מקרה של פניה לקבלת שרות מכוון האחראיות יש להציג את תעודת האחראיות. פרטים על תחנות השרות ניתן למצוא ברשימה המצורפת לתעודת האחראיות.

אננו, **בריימאג דיגיטל אייג' בע"מ ("היבאן")**, מרח' השקמה 19, אזור תעשייה אזור, אחראים בהר לפעילות התקנה של המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו ("**המוצר**"). בהתאם לתנאים כדלקמן:

1. האחראיות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ("**תקופת האחראיות**") שתחילתה ביום מסירת המוצר לצרכן או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (אם ההתקנה/ההדרכה נדרשים על ידי היבאן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר. לציין: המאוחר בלבד. שעת למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישות היבאן. אחראיות מפורטת בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי היבאן או מי מטעמו על פי דרישת היבאן כתנאי להפעלת המוצר.
2. דרך היבאן, כתנאי להפעלת המוצר, ביצוע התקנה ו/או הדרכה למוצר, ההתקנה/הדרכה תבוצע באופן בלעדי על-ידי היבאן ו/או מי מטעמו בתוך שבוע ימים מיום מסירת המוצר לצרכן. במקרה שבו נדרשת התקנה למוצר, כאמור לעיל, והוסכם בין היבאן לצרכן, כי הצרכן יודיע ליבאן על המועד לביצוע ההתקנה או מתן ההדרכה, יבצע היבאן (או מי מטעמו) את ההתקנה או ייתן הדרכה בבית הצרכן בתוך שבוע ימים מיום דרישת הצרכן ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד יום דרישת הצרכן לא תעלה על שנה, אלא אם הוסכם בין הצרכן ליבאן על תקופה אחרת. יותן.
3. האחראיות בהתאם לתעודת אחראיות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבאן.
4. היבאן מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחראיות, ולהחליף, במידה ייידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. הכיח היבאן כי מקור הקלקול בהקמתו, יאה היבאן פטור מחיובו על פי סעיף זה.
5. היבאן מתחייב להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה וינדרש החלפת חלקים לצורך התיקון, היבאן מתחייב להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. לא תקון המוצר כאמור לעיל - היבאן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיוו ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבאן.
6. קבלת המוצר על ידי הצרכן מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הצרכן בכפוף להוראות חוק המכר.
7. היה והמוצר תקן או הוחלף על ידי היבאן - המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מנסה על ידי תעודת אחראיות זו. ליתרת תקופת האחראיות. תקופת האחראיות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחראיות המקורית. המוצר המקולקל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים, יהיו, לאחר ההחלפה לרכוש היבאן.
8. היבאן מתחייב לתקן את המוצר בתוך שבוע ימים מזהים בו נקרא היבאן לעשות ק את תוך עשרה ימים מזהים שבו נמסר המוצר לתחנת שירות. בהעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק"מ ממחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והיבאן יתקנם בתוך שבועיים ממועד מסירתם. למרות האמור בסעיף זה, מקרה / מקפיא יתקן, בתוך יום אחד, כריים לבישול (גז וחשמל) יתקנם בתוך יומיים, מונת כביסה / מזגן / תנור הסקה דירתי / תנור בישול ואפיה / מקלט טלוויזיה שגודלו עולה על 20 אינץ' / מדיח כלים / מייבש כביסה יתוקם, בתוך שלושה ימים מזהים בו נקרא היבאן לעשות כן, ובלבד שהקלקול של אלה מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר. שבתות וחגים לא יכללו במנין ימים אלו.
9. מקרה / מקפיא / כריים לבישול (גז וחשמל) / מונת כביסה / מזגן / תנור הסקה דירתי / תנור בישול ואפיה / מקלט טלוויזיה שגודלו עולה על 20 אינץ' / מדיח כלים / מייבש כביסה יתוקם על ידי טכנאי מטעם היבאן. בעמנו של הצרכן ולאחר תיאום עימו, נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעבר היבאן את המוצר למעבדה ויחזירו למעמ של הצרכן

חשוב! בכל שינוי מען - יש להודיע מיד למרכז השרות

שם המוצר: _____ תיאור המוצר: _____

דגם: _____ מספר סידורי: _____



*8404 תחנות שירות מוצרים לבנים	
מרכז	
BRIMAG שירות	
הסדן 3, א.ת. חולון	
פקס. 03-5586196	
צפון	
BRIMAG שירות	
שד' ההסתדרות 90, חיפה	
פקס. 04-8492944	
דרום	
BRIMAG שירות	
דרך חברון 4, באר שבע	
פקס. 08-6232838	
ירושלים	
אל רם	
הסדנה 7, תלפיות, ירושלים	
פקס. 02-6780022	
אילת	
BRIMAG שירות	
רח' המוצר 4, אילת	
פקס. 08-6372710	

תחנות שירות מוצרים קטנים				
שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG סניף חיפה	ההסתדרות 90	מפרץ חיפה	*8404	04-8492944
BRIMAG סניף חולון	הסדן 3	חולון	*8404	03-5589484
BRIMAG סניף ת"א	לבונטין 11	ת"א	*8404	03-5606931
BRIMAG סניף ב"ש	דרך חברון 4	באר שבע	*8404	08-6232838
BRIMAG סניף אילת	המוצר 4	אילת	*8404	08-6372710
שרות כל	טרומפלדור 1	ירושלים	02-6252451	02-6231607
חיים זוזוט	רסקו 44	קריית שמונה	04-6903674	04-6903674
שירות כל	ז'בוטינסקי 1	צפת	04-6973665	04-6973665
ששת	הרצל 51	נהרייה	04-9826746	04-9827974
תיקון כל	יוחנן בן זכאי 3	טבריה	04-6790469	04-6790469
ירון	הרצל 109	חיפה	04-8674857	04-8674857
דושניצקי	ארלזורוב 6	עפולה	04-6522537	04-6523376
אחים איטח	הנשיא 53	חדרה	04-6322252	04-6322079
בר מנחם	רמז 15	נתניה	09-8337733	09-8347230
מכנו מיקס	סוקולוב 99	הרצלייה	09-9582149	09-9551539
מעבדת השרון	ויצמן 1	רמת השרון	03-5477745	03-5477745
יהלום	אורלוב 104	פתח-תקווה	03-9300246	03-3941235
טכנו מיקס	חבקוק 25	בני ברק	03-5704806	03-6199341
אלקטרו עוגן	ז'בוטינסקי 43	רמת גן	03-7515767	03-7514935
טכנו אלעד	הלל 7	אלעד	03-9324840	03-9324840
השחזות ראשון	עין הקורא 11	ראשליצ	03-9666105	03-9665682
אלקטרו מט	ליון אפשטיין 12	רחובות	08-9463504	08-9463504
מעבדת ישראל	דיזרעלי 14	לוד	08-9250430	08-9218399
תיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	אשדוד	08-8533976	08-8508479
שירות איציק	העבודה 5	אשקלון	08-6758914	08-6758914
מיקרו מיקס	החלון 102	באר שבע	08-6232717	08-6232375

תחנות שירות למזגנים				
שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG שירות מרכז-י/ם	הסדן 3	חולון	1-700-700-909	1700-700-908
BRIMAG שירות צפון	ההסתדרות 90	חיפה	1-700-700-909	04-8492944
BRIMAG שירות דרום	דרך חברון 4	באר שבע	1-700-700-909	08-6232838
ש.א.מ. - אילת	א. תעשייה, ת.ד. 10	אילת	1-700-700-909	08-6378064

*מזגנים באזור ירושלים מקבלים שירות מסניף חולון. **מזגנים מאזור אילת מקבלים שירות מחברת ש.א.מ.



שנת ייצור:

הלקוח:

שם הלקוח: _____ מספר זהות/ח.פ: _____

כתובת: _____ מספר טלפון: _____

email: _____ מספר פקס: _____

פרטי הרכישה:

המוצר נרכש ביום: _____ נמסר לצרכן בתאריך: _____

פרטי בית העסק המוכר: _____ חותמת בית העסק: _____

כתובת בית העסק: _____

○ היצור / ○ היבוא

שם: ברימאג שירות

טלפון: 1-700-700-909 | כתובת: רח' הסדן 3 א.ת. חולון. מיקוד: 58117 ת.ד. 1792 | פקס: 1700-700-908

הערות וכל פרט נוסף הנדרש ליצירת קשר לשם קבלת שירות: _____